

## VI. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII INSTALACJI GAZOWEJ

### § 7

1. W razie pożaru lub awarii instalacji gazowej (ulatniania się gazu) należy niezwłocznie zawiadomić:
  - 1) Pogotowie Gazowe; 992
  - 2) administratora obiektu;
  - 3) dozorcę budynku/portiera;
  - 4) Straż Akademicką; 6666
2. W razie stwierdzenia obecności gazu w budynku, na klatkach schodowych, w szybach instalacyjnych, pomieszczeniach piwnicznych lub innych zabrania się:
  - 1) wchodzenia do pomieszczeń z otwartym ogniem;
  - 2) używania w strefie zagrożenia dzwonków elektrycznych, wind, oświetlenia elektrycznego oraz innych nośników energii elektrycznej;
  - 3) używania urządzeń iskrzących;
  - 4) włączania i wyłączania instalacji elektrycznej.
3. W razie stwierdzenia obecności gazu w pomieszczeniach piwnicznych należy:
  - 1) niezwłocznie powiadomić:
    - a) Pogotowie Gazowe, 992
    - b) administratora obiektu,
    - c) dozorcę budynku/portiera,
    - d) Straż Akademicką; 6666
  - 2) w miarę możliwości pootwierać okna piwniczne od strony zewnętrznej budynku (w razie potrzeby wybić szybę);
  - 3) wyłączyć główne zasilanie budynku w energię elektryczną. Wyłączenia należy dokonać poza strefą ulatniania się gazu;
  - 4) poinformować pracowników o zaistniałej sytuacji z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
4. W razie stwierdzenia obecności gazu na klatkach schodowych lub w szybach instalacyjnych należy:
  - 1) zawiadomić:
    - b) Pogotowie Gazowe, 992
    - c) administratora obiektu,
    - d) dozorcę budynku/portiera;
  - 2) zamknąć dopływ gazu przed gazomierzami;
  - 3) otworzyć okna w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych, równocześnie kontrolując intensywność zapachu gazu;
  - 4) wyłączyć główne zasilanie budynku w energię elektryczną (wyłączenia dokonać poza strefą ulatniania się gazu);
  - 5) poinformować pracowników o zaistniałym zagrożeniu;
  - 6) ostrzec pracowników przed używaniem otwartego ognia.
5. W razie pojawienia się gazu w pomieszczeniu należy:
  - 1) zamknąć dopływ gazu zaworem przed gazomierzem;
  - 2) przewietrzyć pomieszczenie, do czasu całkowitego przewietrzenia pomieszczenia nie używać otwartego ognia oraz urządzeń iskrzących, nie włączać i wyłączać instalacji elektrycznej;
  - 3) celem likwidacji nieszczelności instalacji gazowej zawiadomić służby techniczne obiektu.

6. Po usunięciu awarii niedopuszczalne jest samowolne otwarcie dopływu gazu na głównym zaworze gazowym lub kurku na pionie po usunięciu awarii. Otwarcia i zagazowania instalacji rozprowadzającej dokonują specjalistyczne służby gazownicze po dokonaniu odbioru technicznego.
7. W razie wystąpienia pożaru należy:
  - 1) zawiadomić Straż Pożarną; 998
  - 2) administratora obiektu;
  - 3) niezwłocznie odciąć dopływ gazu do budynku na głównym zaworze gazowym - w razie wystąpienia pożaru.
8. Ustala się następujące numery alarmowe:
  - 1) Państwowa Straż Pożarna 998;
  - 2) Pogotowie Gazowe 992;
  - 3) Policja 997;
  - 4) Pogotowie Energetyczne 991;
  - 5) Pogotowie Ratunkowe 999;
  - 6) Pogotowie Wodociągowo- Kanalizacyjne 994;
  - 7) Centrum Powiadomienia Ratunkowego 112;
  - 8) Całodobowe Centrum Kierowania Straży Akademickiej PW 22 234 66 66,  
e-mail: [sta.cck@pw.edu.pl](mailto:sta.cck@pw.edu.pl)